

LRM16: eAuto aufladen

Beachten Sie folgende Handlungsschritte beim Aufladen eines eAutos:



- 1.1 Überprüfen Sie, ob das Ladesystem in Betrieb ist.
- 1.2 Überprüfen Sie, ob der gewünschte Ladepunkt bereit ist. (LEDs am Ladepunkt leuchten **BLAU**)
- 1.3 Versetzen Sie das E-Fahrzeug in einen ladefähigen Zustand. (Beachten Sie hierfür das Benutzerhandbuch des E-Fahrzeugs).



- 2.1 Das Fahrzeug am gewünschten Ladepunkt anschließen.

⚠️ WARNUNG Verletzungsgefahr durch falsche Handhabung

Bei Verwendung einer Verlängerungsleitung oder eines zweiten Ladekabels besteht die Gefahr von Stromschlag oder Kabelbrand. Die Verwendung von Verlängerungsleitungen ist nicht zulässig.

- Nur ein Ladekabel zwischen Elektro-Fahrzeug und Ladestation verwenden.



- 3.1 Taste  drücken. Das Display führt zur Sprachauswahl.
- 3.2 Mit den Pfeiltasten   die gewünschte Sprache wählen.
- 3.3 Mit der Taste  die gewünschte Sprache bestätigen.



- 4.1 Das Display führt zur Platzauswahl (Nach 11 Sekunden Wartezeit ohne Bestätigung führt das Menü automatisch zur Platzauswahl).
- 4.2 Mit den Pfeiltasten   den Stellplatz auswählen, auf dem das Fahrzeug angesteckt wurde.
- 4.3 Mit der Taste  den ausgewählten Stellplatz bestätigen.



- 5.1 Das Menü führt zum Preismodell. Je nach Ladestandort gibt es unterschiedliche Preismodelle: Pauschalbetrag (EUR pro Ladung) oder EUR/kWh. (Nach 30 Sekunden Wartezeit ohne Bestätigung wird der Vorgang abgebrochen und das Menü kehrt zum Startbildschirm zurück).



- 5.2 Das Preismodell lesen und mit der Taste  bestätigen.



- 6.1 Das Menü führt zu den Zahlungsanweisungen. (Nach 30 Sekunden Wartezeit ohne Bestätigung wird der Vorgang abgebrochen und das Menü kehrt zum Startbildschirm zurück).



6.2 Bankomat- oder Kreditkarte in den Karteneinzug stecken und den Zahlungsanweisungen folgen. Alternativ: Bezahlung mit V-Pay, Rabattkarten vor dem Bezahlvorgang an das NFC-Feld halten.



6.3 Ist die Zahlung erfolgreich, führt das Menü zum Rechnungsbildschirm. Dieser zeigt eine Web-Adresse samt Zugangscode und einen QR-Code. Damit lässt sich die Rechnung des Ladevorgangs downloaden.

6.4 Ist die Zahlung **NICHT** erfolgreich, wird dies am Display angezeigt. Das Menü kehrt zum Startbildschirm zurück. Ladevorgang wiederholen.

6.5 Nach der Übernahme der Informationen zur Rechnung die Taste  drücken.



7.1 Das Menü zeigt den Aktivierungsbildschirm. (Nach 120 Sekunden Wartezeit ohne Bestätigung führt das Menü automatisch zum Aktivierungsbildschirm).

7.2 Der Terminal startet mit dem Ladevorgang, wenn der Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. In der Auswahl wird der Ladepunkt als besetzt markiert.



7.3 Ladevorgang gestartet: Das Display zeigt den Ladebildschirm. Nach 5 Sekunden führt das Menü automatisch zum Startbildschirm zurück.

7.4 Ladevorgang **NICHT** gestartet: Nach 180 Sekunden führt das Menü automatisch zum Startbildschirm zurück. Der Ladevorgang muss wiederholt werden.


LED-Status:
leuchtet oder blinkt ROT

! ACHTUNG

Bei einem Spannungsausfall (Stromausfall) wird der Ladevorgang abgebrochen. Im Falle einer anderen Störung während oder nach des Ladevorganges, wird dies am Display angezeigt. Kontaktieren Sie den Betreiber zur Störungsbehebung:
„Sozial-Pädagogisches Zentrum e.V.“ Störungshotline: **+49 (0) 69 530 93 6900**



8.1 Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen. Anschließend das Ladekabel aus der Fahrzeugbuchse ziehen. Alternativ/Zusätzlich: Das Ladekabel aus der Steckdose am Terminal ziehen.



8.2 Ladevorgang abgeschlossen.

Ladevorgang vorzeitig beenden



Der aktive Ladevorgang kann jederzeit vorzeitig beendet werden. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- > Durch drücken der Bedientaste  wird der Ladevorgang abgebrochen. Der Ladevorgang wird sicher beendet. Das Fahrzeug wird nicht weiter aufgeladen.